

Инструкция по IVR

Инструкция предназначена для аппаратов DVG-2016S, DVG-2032S, DVG-2024S, DVG-2102S, DVG-3016S, DVG-3032S, DVG-4032S, DVG-4088S, DVG-5004S, DVG-5008S, DVG-5008SG, DVG-5112S, DVG-6004S, DVG-6008S, DVG-7022S, DVG-7044S, DVG-7062S, DVG-7111S.

Код	Описание
111/101	Установка/запрос IP-адреса на WAN-порту
112/102	Установка/запрос сетевой маски на WAN-порту
113/103	Установка/запрос основного шлюза на WAN-порту
114/104	Установка/запрос текущего соединения (1: Статический IP; 2: DHCP; 3: PPPoE)
115/105	Установка/запрос адреса DNS-сервера
116/106	Установка/запрос IP-адреса для управления телефонной книгой
117/107	Установка/запрос возможности использования телефонной книги (0: Запрет; 1: Разрешение)
199/099	Установить/запросить возможность работы VoIP-маршрутизатора для управления телефонной книгой (0: Запрещено; 1: Разрешено)
066	Запрос на установление соединения с телефонной книгой
118	Перезагрузка
121	Настройка имени пользователя PPPoE
122	Установка пароля PPPoE
123	Установка IP-адреса NAT
124	Использование NAT (0: Запрещено; 1: Разрешено)
151/141	Настроить/запросить регистрацию на Прокси-сервере (0: Запрещено; 1: Разрешено)
152/142	Установить/запросить IP-адрес Прокси-сервера
153/143	Установить/запросить порт Прокси-сервера
125	Установить логин для Прокси-сервера
126	Установить пароль для Прокси-сервера
154/144	Установить/запросить использование STUN-сервера (0: Запрещено; 1: Разрешено)
155/145	Установить/запросить IP-адрес STUN-сервера
156/146	Установить/запросить порт STUN-сервера

133	Сохранить приветственное сообщение
211/201	Установить/запросить международный код префикса
212/202	Установить/запросить код страны
213/203	Установить/запросить код области (код префикса на большие расстояния)
214/204	Установить/запросить код области
311/301	Установка/запрос IP-адреса LAN-порта
312/302	Установка/запрос сетевой маски LAN-порта
131/132	Проиграть/записать приветственное сообщение
109	Сброс к заводским настройкам IP-адреса
409	Сброс устройства к заводским настройкам
509	Сохранение настроек
900	Установка IVR и настройка языка для работы через web-интерфейс (1: английский; 2: Традиционный китайский; 3: Упрощённый китайский)
209	Обновление ПО

Пример: Введите «**#», если хотите войти в режим IVR. Далее введите 101 для того, чтобы запросить IP-адрес, после чего система покажет IP-адрес. Если нужно ввести новый адрес, то введите 111, затем введите нужный адрес, к примеру, 192*168*1*2#.

В приведённой ниже таблице указан список преобразования кодов PPPoE. Первая колонка в каждой паре колонок представляет собой число, букву или символ, который Вы хотите ввести. Вторая колонка из каждой пары («Код символа») подскажет Вам, какую комбинацию ввести для того, чтобы указать соответствующие буквы, цифры или символы. К примеру, чтобы ввести «D-Link», используйте комбинацию: 148322495451

Цифры	Код символа	Заглавные буквы	Код символа	Строчные буквы	Код символа	Символы	Код символа
0	00	A	11	a	41	@	71
1	01	B	12	b	42	.	72
2	02	C	13	c	43	!	73
3	03	D	14	d	44	"	74

4	04	E	15	e	45	\$	75
5	05	F	16	f	46	%	76
6	06	G	17	g	47	&	77
7	07	H	18	h	48	'	78
8	08	I	19	i	49	(79
9	09	J	20	j	50)	80
		K	21	k	51	+	81
		L	22	l	52	,	82
		M	23	m	53	-	83
		N	24	n	54	/	84
		O	25	o	55	:	85
		P	26	p	56	;	86
		Q	27	q	57	<	87
		R	28	r	58	=	88
		S	29	s	59	>	89
		T	30	t	60	?	90
		U	31	u	61	[91
		V	32	v	62	\	92
		W	33	w	63]	93
		X	34	x	64	^	94
		Y	35	y	65	_	95
		Z	36	z	66	{	96
							97
						}	98