Как получить удаленный доступ к маршрутизатору с мобильного устройства через приложение D-Link Assistant

Для удаленного управления маршрутизатором через мобильное приложение D-Link Assistant потребуется наличие публичного «белого» IP-адреса на WAN-интерфейсе. Данная услуга предоставляется интернет-провайдером.

1. Запустите приложение D-Link Assistant и нажмите Открыть.

Если вы не подключены к Wi-Fi-сети маршрутизатора, приложение об этом сообщит и попросит выбрать устройство для подключения (не относится к версии приложения на iOS, устройства Apple с операционной системой iOS требуют поиска и подключения к сети Wi-Fi вручную, Настройки > Wi-Fi).



2. На главной странице приложения нажмите 📃 . В разделе **Дополнительно** выберите **Удаленный доступ**.

3. Нажмите кнопку Добавить, чтобы создать новое правило удаленного доступа.



4. Чтобы открыть доступ к маршрутизатору с любого удаленного адреса, сдвиньте переключатель **Открыть доступ с любого внешнего хоста** вправо. Укажите внешний порт, который будет использоваться для доступа (по умолчанию используется порт 80).

Если вы хотите разрешить доступ с определенного IP-адреса, введите его в соответствующем поле, далее укажите **Маску подсети** (стандартно 255.255.255.255) и внешний порт, который будет использоваться для доступа (по умолчанию – порт 80).

Нажмите Сохранить.

| 12:20 | ▼⊿ 0 | 12:21 | ▼⊿ © |
|-------|---|-------|--|
| ≡ < | 🕻 Добавить правило | ≡ < | く Добавить правило |
| | Версия IP | | Версия IP |
| | IPv4 - | | IPv4 👻 |
| | Открыть доступ с любого внешнего хоста | | Открыть доступ с любого внешнего хоста |
| | Внешний порт* | | IP-adpec* |
| | 80 | | 212.123.1.3 |
| | Протокол | | Маска подсети* |
| | HTTP - | | 255.255.255.255 |
| | | | Внешний порт* |
| | | | 80 |
| | | | Протокол |
| Не | | Не | HTTP + |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | СОХРАНИТЬ | | СОХРАНИТЬ |
| | | | |

На этом этом настройка завершена. Для удаленного доступа вам потребуется ввести внешний IP-адрес маршрутизатора, используемый для выхода в Интернет. Узнать этот адрес можно в разделе Настройка соединений > WAN (поле IP-адрес).

| Динамический | IPv4 | |
|---|----------------|--|
| РЕДАКТИРОВАТЬ | ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ | |
| Статус: Соединено | | |
| Интерфейс: Ports:5 | | |
| IР-адрес: 192.168.228.112 | | |
| Маска подсети: 255.255.224.0 | | |
| IP-адрес шлюза: 192.168.228.1 | | |
| ИЗМЕНИТЬ КОНФИ | ІГУРАЦИЮ | |
| РАСШИРЕННЫЙ РЕ | ЕЖИМ | |

Теперь вы сможете получить доступ к управлению маршрутизатором со смартфона или планшета через Интернет, где бы вы ни находились. Для этого выберите **Подключение по IP-адресу** и введите внешний IP-адрес маршрутизатора.



Нажмите Открыть, чтобы перейти к основному интерфейсу с настройками.

